



Mood V2

Atomizzatore rigenerabile

RTA · MTL · 22.5 MM



Telli's Mod di Daniele Bettelli

Via Pavullese 237 · 41054 Marano sul Panaro (MO)

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

P.IVA 03853440364

▪ Indice

- 1 Contenuto della confezione
- 2 Specifiche tecniche
- 3 Componenti principali
- 4 Accesso al deck
- 5 Montaggio della resistenza
- 6 Regolazione dell'aria (PEEK & air pin)
- 7 Riempimento del liquido (refill)
- 8 Primo utilizzo & priming
- 9 Pulizia e manutenzione
- 10 Risoluzione dei problemi
- 11 Avvertenze di sicurezza

Grazie per aver scelto Mood V2

Il Mood V2 è un atomizzatore rigenerabile RTA a tiraggio di guancia (MTL), pensato per chi cerca un tiro stretto e definito e la massima resa aromatica. Leggi attentamente questo manuale prima dell'uso e conservalo per future consultazioni.

1 Contenuto della confezione

Verifica che siano presenti tutti i componenti. In caso di parti mancanti o danneggiate, contatta il rivenditore.

1	Atomizzatore Mood V2 (pre-assemblato)
2	Campane intercambiabili
1	Drip tip 510
1	Vite di regolazione in PEEK (air-flow ultra fine), montata sull'atomizzatore
Set	Air pin intercambiabili per la regolazione del tiro
Set	O-ring e guarnizioni di ricambio

Nota

Il contenuto può variare in base alla versione e al lotto di produzione. Le resistenze pre-costruite (coil) potrebbero non essere incluse: essendo un atomizzatore rigenerabile, la resistenza va montata manualmente dall'utente.

Il manuale d'uso è disponibile esclusivamente in formato telematico sul sito ufficiale Telli's Mod.

2 Specifiche tecniche

Tipologia	RTA MTL rigenerabile
Capienza serbatoio	4.4 ml
Diametro	22.5 mm
Altezza (senza drip tip)	42.5 mm
Peso	55 g
Materiali	Acciaio inox · serbatoio in vetro
Connessione	510
Regolazione aria	Air pin intercambiabili + vite in PEEK ultra fine
Dotazione	2 campane incluse
Riempimento	Dall'alto, svitando la campana superiore

Compatibilità

Utilizza il Mood V2 esclusivamente su box mod / mod meccaniche in buono stato e con connessione 510. Per un RTA MTL sono consigliate resistenze a resistenza medio-alta e potenze contenute, coerenti con lo stile di svapo di guancia.

3 Componenti principali



Atomizzatore assemblato

- 1 **Drip tip 510** — bocchino removibile.
- 2 **Campana superiore** — si svita per il riempimento; intercambiabile con la seconda campana in dotazione.
- 3 **Serbatoio in vetro** — capienza 4.4 ml, con camino centrale.
- 4 **Ghiera flusso liquido** — anello zigrinato per la regolazione dell'afflusso di liquido (juice flow control).
- 5 **Vite in PEEK** — regolazione ultra fine dell'aria, sul fianco della base.
- 6 **Deck rigenerabile** — piatto porta-resistenza a cui si accede dall'alto.
- 7 **Pin 510** — connessione alla mod.

4 Accesso al deck

Il gruppo camera/vetro si separa dalla base per estrazione (a incastro), non a vite.

- 1 Svuota completamente il serbatoio da eventuale liquido residuo.
- 2 **Allinea i riferimenti:** fai combaciare le due linee di riferimento presenti sul corpo e sulla base, come indicato nell'illustrazione.
- 3 Con i segni allineati, **tira verso l'alto** il gruppo superiore per sfilarlo dalla base ed esporre il deck.
- 4 Per richiudere, riallinea i segni e spingi delicatamente verso il basso fino allo scatto.



Allinea i segni e tira verso l'alto: il gruppo superiore si separa dalla base esponendo il deck

Attenzione

Non forzare né ruotare il gruppo superiore se i segni non sono allineati: rischi di danneggiare gli o-ring di tenuta. Esegui l'operazione con l'atomizzatore vuoto per evitare fuoriuscite di liquido.

5 Montaggio della resistenza

Il Mood V2 è rigenerabile: la resistenza (coil) e il cotone vanno montati manualmente sul deck. Operazione riservata a utenti esperti di rigenerazione.

- 1 Prepara la coil.** Per uno stile MTL usa una resistenza a spire strette, tipicamente attorno a 1.0–1.2 Ω (es. Kanthal/SS316L). Adatta il valore alla tua mod e al tuo stile.
- 2 Fissa i reofori.** Allenta le viti dei morsetti, inserisci le gambe della coil, centra la spirale davanti al foro d'aria e stringi bene le viti. Taglia l'eccesso di filo a filo del morsetto.
- 3 Posiziona la coil.** Deve risultare centrata e in asse con il camino, senza toccare le pareti metalliche del deck (rischio di corto).
- 4 Controlla il valore.** Avvita l'atomizzatore su una mod con lettura di resistenza (o ohmmetro) e verifica l'assenza di corti prima di procedere.
- 5 Effettua il dry-burn.** A bassa potenza, dai brevi impulsi finché la coil si scalda uniformemente dal centro verso l'esterno; elimina eventuali hot-spot con una pinzetta ceramica.
- 6 Inserisci il cotone.** Passa il cotone nella coil senza comprimerlo troppo; deve scorrere con leggera frizione.
- 7 Rifornisci il cotone.** Taglia le code, apri leggermente le fibre e adagiale nei canali/pozzetti di alimentazione senza ostruirli né lasciarle troppo rade.

Suggerimento

Per un RTA MTL il corretto ammontare di cotone è cruciale: troppo cotone provoca dry hit, troppo poco causa gorgoglio e leakage. Regola progressivamente fino a trovare il flusso ideale.

6 Regolazione dell'aria

Due sistemi combinabili per calibrare il tiraggio: la vite in PEEK e gli air pin intercambiabili.

A · Vite di regolazione in PEEK

Sul fianco della base è presente una vite in PEEK che consente una regolazione **ultra fine** del flusso d'aria. Avvitandola si chiude progressivamente l'aria (tiro più stretto), svitandola la si apre (tiro più aperto). È il metodo consigliato per la messa a punto quotidiana del tiro.

B · Air pin intercambiabili

Per variazioni più marcate del tiraggio puoi **rimuovere la vite in PEEK** e avvitare al suo posto uno degli air pin in dotazione, ciascuno con un foro di diametro diverso. Scegli l'air pin dal foro più piccolo per un tiro molto stretto, più grande per un tiro più arioso.

- 1 Scegli la modalità: vite in PEEK (regolazione continua) **oppure** air pin (fori a diametro fisso).
- 2 Per rimuovere la vite in PEEK, **svitala completamente** aiutandoti con una pinzetta a punta; avvita poi al suo posto l'air pin desiderato.
- 3 Serra senza forzare, verificando che l'o-ring dell'air pin sia in sede per garantire la tenuta.
- 4 Prova il tiro e affina, se necessario, con la vite in PEEK o cambiando air pin.



La vite in PEEK (sul fianco) è intercambiabile con gli air pin in dotazione

7 Riempimento del liquido

Il riempimento avviene dall'alto, in modo semplice e pulito. Non è necessario rimuovere il drip tip.

- 1 **Chiudi il flusso del liquido** ruotando la ghiera zigrinata in posizione di chiusura, prima di procedere al riempimento.
- 2 **Apri la campana superiore** svitandola in senso antiorario.
- 3 **Versa il liquido** lungo la parete interna del serbatoio, facendolo scorrere nell'intercapedine attorno al camino centrale.
- 4 **Non versare** liquido all'interno del camino centrale (il tubo che porta al drip tip). Non superare il livello massimo indicato dal vetro.
- 5 **Richiudi la campana superiore** in senso orario fino a battuta.
- 6 **Riapri il flusso del liquido** ruotando la ghiera zigrinata: l'atomizzatore è pronto all'uso.



Chiudi la ghiera, apri la campana e versa il liquido attorno al camino centrale

8 Primo utilizzo & priming

- 1 Dopo aver riempito il serbatoio, **attendi 5–10 minuti** per far imbibire completamente il cotone.
- 2 Esegui alcuni **tiri a vuoto** (senza premere il fire) per richiamare il liquido verso la coil.
- 3 Imposta sulla mod una **potenza bassa** e adeguata alla resistenza montata, aumentando gradualmente.
- 4 Effettua i primi tiri brevi e leggeri, verificando l'assenza di sapore di bruciato (dry hit).
- 5 Regola aria e potenza fino a ottenere il tiro e la resa aromatica desiderati.

Importante

Non premere mai il tasto fire con il cotone asciutto o con serbatoio vuoto: bruceresti la resistenza e il cotone, rovinando il sapore e producendo composti indesiderati.

Ricambio delle campane

Il Mood V2 include due campane intercambiabili: puoi sostituirle in base all'estetica o alla configurazione della camera. Assicurati sempre che gli o-ring siano integri e correttamente in sede.

9 Pulizia e manutenzione

- 1 Svuota il serbatoio e smonta i componenti (campana, vetro, base, deck).
- 2 Rimuovi cotone e coil esausti dal deck.
- 3 Sciacqua le parti metalliche e il vetro con **acqua calda**; per lo sporco ostinato usa acqua e un detergente neutro, poi risciacqua bene.
- 4 Asciuga accuratamente tutte le parti prima di rimontare.
- 5 Controlla periodicamente lo stato degli **o-ring** e sostituiscili se usurati con quelli di ricambio in dotazione.
- 6 Verifica che i fori d'aria e la vite in PEEK / air pin siano liberi da residui.

Attenzione

Non lavare i componenti in lavastoviglie e non usare solventi aggressivi: possono danneggiare le finiture, il vetro e le parti in PEEK. Sostituisci il vetro se presenta crepe o graffi profondi.

10 Risoluzione dei problemi

Perdita di liquido	O-ring non in sede o danneggiati; troppo cotone o cotone mal distribuito; campana non serrata. Controlla guarnizioni e build.
Gorgoglio	Cotone insufficiente o coil troppo bassa rispetto al foro d'aria; eccesso di liquido nel camino. Aggiungi cotone e apri leggermente l'aria.
Dry hit / sapore di bruciato	Cotone troppo compresso o insufficiente alimentazione; potenza troppo alta. Rifai il cotone e riduci i watt.
Tiro troppo aperto/chiuso	Regola con la vite in PEEK o cambia air pin.
La mod non legge la resistenza	Reofori mal serrati o pin 510 non a contatto. Ricontrolla il fissaggio della coil e la connessione.
Poco sapore	Coil non centrata rispetto all'aria; potenza inadeguata; liquido esausto. Ricentra la coil e ottimizza i watt.

11 Avvertenze di sicurezza

Prodotto per soli adulti

Vietato ai minori di 18 anni. Tenere liquidi e componenti lontano dalla portata di bambini e animali domestici. La nicotina è una sostanza tossica: in caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

Per un uso sicuro dell'atomizzatore:

- 1 Trattandosi di un dispositivo rigenerabile, la costruzione della resistenza è riservata a utenti esperti. Un montaggio errato può causare cortocircuiti.
- 2 Su mod meccaniche, verifica sempre il valore di resistenza con un ohmmetro e conosci i limiti di scarica (CDR) dei tuoi accumulatori.
- 3 Usa accumulatori integri, con wrap intatto, e caricabatterie adeguati. Non usare celle danneggiate.
- 4 Non lasciare il dispositivo in carica o in uso incustodito e non esporlo a fonti di calore, fiamme o luce solare diretta prolungata.
- 5 Non modificare il dispositivo. Utilizza solo ricambi originali o compatibili.
- 6 Maneggia i liquidi con cura; evita il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto, sciacqua abbondantemente.
- 7 Interrompi l'uso in caso di malfunzionamenti, surriscaldamento anomalo o perdite persistenti.

Smaltimento

Smaltisci il prodotto e i liquidi nel rispetto delle normative locali sui rifiuti elettronici e speciali. Non disperdere nell'ambiente.